Huskeliste for snøleggingsvakter

- Sjekk tårn for ising (anbefalt hver 2. time)

  – Is legger seg rundt dysene ved ustabilt vær, vind, skifte av vindretning etc. Bankes løs med gummislegge, eller fjernes ved nedsveiving. Sjekk at alle dysene fungerer. Hvis dyse er tett, byttes denne og ettersjekkes før oppsveiving. Bank også av eventuell is på sveiveanordning og stativ.

Figur 1 Slik skal tårnet fungere

- Sjekk slanger for snø/is

  - snø kan legge seg over slanger og da må slangene løftes klar og flyttes.

- Sjekk snøkonsistens

  - Snøen som legges skal være kram. Er den for våt og det dannes is/vanndam, skift til mindre dyser, For tørr, skift til større dyser

- Sjekk nedfallssone for snø

  - Snøen som legges må ikke havne på høyspentledning eller på heiskabler. Sveiv/vri tårn i annen posisjon. Ved skifte av vindretning må alltid snø legges med vinden, ikke mot. Da iser tårn lett ned.

- Sjekk kompressor

  - Sjekk at kompressor går. Ved stopp, startes den igjen.

Ved stans av tårn, midlertidig:

Steng først luft, så vann – fiks problemet (dyser) – åpne først vann så luft. Ved veldig kaldt vær bør vannslange og tårn tømmes før montering.

NB: montering av vannslange på tårn: ”Vann i kne” Vannslange monteres alltid på bøyd inntak på tårn.

Ved stans av tårn, permanent, eller for lengre tid:

Steng først luft, så vann – Fjern slanger fra inntak på tårn. Flytt vannslange på luftuttak av rørgate og blås rent for vann. Fraktes ned til garasjen og henges til tørk.